

wichtige Hinweise zur Handhabung unserer Textildrucke

Stretch- und Schrumpfung des Materials

Grundsätzlich kann es bei Textildrucke zu Maßdifferenzen mit der üblichen Toleranz von bis zu $\pm 3\%$ kommen, welche zulässig sind. Da sich das Druckmaterial je nach der Menge des Farbauftrages unterschiedlich verhält, kann kein Standardwert für das Stretch- und Schrumpungsverhalten angegeben werden. Die Textilrollen werden werkseitig bei einer bestimmten Temperatur vorfixiert. Auf diesen Prozess haben wir ebenfalls keinen Einfluss, weshalb sich Textilrollen einer Materialcharge unterschiedlich verhalten können. Bei Textildrucke, bei denen ein genaues Maß erforderlich ist, zum Beispiel bei der Konfektion für Displays und Spannrahmen, bitten wir Sie dies entsprechend zu vermerken.

Haltbarkeit der Textilien insbesondere Fahnen

Textilien die im Innenbereich eingesetzt werden, sollten entsprechend pfleglich behandelt und trocken gelagert werden. Fahnen und Textilien im Außenbereich sind in hohem Maße Umwelt- und Witterungseinflüssen ausgesetzt. Die Haltbarkeit von Fahnen hängt daher auch direkt von standortspezifischen Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel Wind, Sturm, Sonnenstrahlung und Luftverschmutzung, ab. Aus diesem Grund kann für Fahnen und Textilien keine Garantie übernommen werden. Wichtig ist das Einholen der Fahnen und Textilien bei starkem Wind. Kleine Nähreparaturen, bei auftretenden Schäden, sollten umgehend gemacht werden. Laut Hersteller des Fahnenstoffes und Erfahrungswerten unserer Kunden halten Fahnen je nach Behandlung zwischen 3 und 24 Monaten.


Handhabung und Reinigung

Fahnen und auch Displays mit Textilien müssen frei wehen und dürfen nicht mit Gebäuden oder Bäumen in Berührung kommen. Bei Wettervorhersagen, welche einen Sturm ankündigen, sollten Flaggen und Displays eingeholt werden. Kleine Schäden am Gewebe sollten schnellstens ausgebessert werden, größere Einrisse lassen sich oft nicht mehr reparieren. Wir empfehlen die neue Fahne vor dem ersten Einsatz im Außenbereich zu waschen. Jedes Textil enthält noch einen geringen Anteil an Ölen, welche beim Waschen vom Textil getrennt werden können. Die Fahnen sind bis 30 °C waschbar (Feinwaschgang oder Vollwaschgang). Jede normale Haushaltswaschmaschine unter Zusatz von Markenwaschmitteln für synthetische Fasern – keine Weichspüler und Zusatz von Bleichmitteln – kann genutzt werden. Die Fahnen bitte rechtzeitig waschen um einen zu hohen Grad der Verschmutzung zu vermeiden.

Fahnen können auch nass wieder geheisst werden. Wichtig ist eine vollständige Trocknung vor der Lagerung um Stockflecken zu vermeiden. Sollten Sie einmal Knitter aus dem Material ausbügeln wollen, achten Sie hierbei auf eine geringe Temperatur, maximal mit 110 °C und ausschließlich von hinten bügeln.



Im Feinwaschgang (Pflegerleichtprogramm) bis zu einer Temperatur von 30 °C waschen.



Nicht mit Bleichmitteln waschen, d.h. keine Color- und Feinwaschmittel benutzen.



Maximal bei 110 °C von hinten und ohne Dampf bügeln.



Nicht chemisch reinigen!



Nicht im Trockner trocknen.

